

# 域格 ASR1602 平台 CLM920 HV9 G 型号说明

## 一、命名规则

**C L M 9 2 0 H V 9 G C S**

第十五位为特殊功能说明

**S**-单SIM卡 **D**-双SIM卡

第十四位为空格

第十三位表示RAM + flash 大小

**C**-代表4+2

**S**-代表4+4

第十二位为功能说明，**G**-代表GPS

第十一位为空格

第十位代表模块的封装形式

**9**-LGA

第九位代表频段：

**V**-国内(4G频段，不带GSM)

第八位代表模块采用的主控平台

**H**-ASR1602

第七位为空格

第四、五、六位三个数字组合为模块系列型号

第三位**M** (模块英文module的首字母) 代表模块

第二位**L**代表4G LTE制式

第一位**C**，所有4G模块统一以**C**字母开头

## 域格 ASR1602 平台 CLM920 HV9 G 型号说明

### 二、采购编码表

域格ASR1602平台CLM920 HV9 G主推OC说明表				
模块	频段说明	RAM+flash	双卡	备注
CLM920 HV9 GC S	国内全频段 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B8	4MB+2MB	×	双卡指双路SIM卡（双卡单待）， 该项为×表示仅支持单路SIM卡
CLM920 HV9 GC D			√	
CLM920 HV9 GS S		4MB+4MB	×	
CLM920 HV9 GS D			√	

### 三、其他说明

此命名规则由 2024 年 6 月开始启用。